ユピテル工業株式会社 **YUPITERU**

"双方向"テレコントロールエンジンスターター

VE-E520R

取扱説明書 / 保証書



このたびは、ユピテルのテレコントロールエンジンスターターを お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。なお、お読みになられたあとも、いつでも見られる場 所に大切に保管してください。

また本機は、電波法第四条「技術基準適合証明を受けた無線局」お よび電波法施行規則第六条「特定小電力無線局」に該当するテレコ ントロールシステムです。

取り付けには、専門知識が必要です。

取り付けは、お買い上げの販売店、またはカーディーラーにご 依頼ください。

お客様で自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。



■取り付け可能な車

- 適応する車種別専用ハーネスの設定がある車
- **警告**・オートマチック(AT)車
 - キーの操作だけでエンジンを始動できる車
 - 12V車で、○アースの車
 - ※上記の4つの条件を満たす車以外ではお使いいただけません。
 - マニュアル(MT)車・外国車には取り付けできません。

≡	次
はじめに	主な特長2 多彩なオプション3 ご使用の前に(安全上のご注意)4 各部の名称6 電池の入れかた(交換のしかた)7
操作する	エンジン始動〜始動確認〜停止/ ドアロック/アンロック8 エンジンを始動させる 10 エンジンを停止させる 11 エンジンの状態を確認する 12 ドアをロック/アンロックする (オプション対応) 13 セキュリティオプションを使う - 14 車への乗車 16 リモコン使用時の注意とヒント 16
設定する	ターボタイマー機能
その他	バッテリー交換や本機の 付け替え時の再設定について 22 リモコンの登録 25 安全機能について 25 こんなときは 26 始動エラー音について 28 仕様 29 セット内容 29 アフターサービスについて 30 保証書 裏表紙

■コンパクト設計

- ●指先サイズの超小型リモコン
- ……ポケットに入れても邪魔になりません。
- ●高性能ステルスアンテナユニット
- …… 超小型アンテナユニットは、目立たずインテリアデザインに調和します。

■確実に飛ぶ!かかる!わかる!

●先進のS/N比改善プログラムによりノイズに埋もれた微弱な信号を識別し、通信性能を大幅UP!今まで受信しにくかった屋内やビルの陰でも確実にエンジンを始動。

■通信距離の目安

通信距離:最大3,500m(見通し)

都市部(ビル街):300m(遮蔽物あり)~1,000m 郊外(住宅街):400m(遮蔽物あり)~1,500m

ご注意

はじめに

電波の届く距離は、地形・建物などの条件で変化します。

リモコン

- ●エンジンの状態をグラフィック表示
- ……エンジンの始動をデジタルメータ感覚のLEDで臨場感たっぷりに表示します。また、エンジンの始動、停止を音階ブザーを鳴らしわけお知らせします。
- ●エンジン始動指令時
- ……送信OK『♪ドレミファソ』、通信OK『♪ソファミレド』、 エンジン始動OK『♪ドレミファソファミレド』
- ●エンジン停止指令時
- ……送信OK『♪ドレミファソ』、停止指示OK『♪ソファミレド』

■ロングライフ

1日10回使用で約1年間使用できます。

■セル時間設定

車にあわせて、セルモータの始動時間を0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/3.0/5.0秒の7段階から選択できます。

■アイドリング時間設定

季節、気候にあわせてアイドリング時間を、2/10/15/20/30分の5段階から選択できます。

■グロー時間設定

最適なエンジン始動を行えるように、グロー時間を2.0/3.0/5.0/7.0/10.0秒の5段階から選択できます。

■ターボタイマー機能

走行時間にあわせてアフターアイドリング(30秒~3分)を自動的に行うことができます。

■リモコンですべての設定が可能

アイドリング時間などの設定がリモコンから行えます。

多彩なオプション

■キーレスエントリー

(別売のA-17SF: キーレスエントリーを接続した場合のみ)

本機リモコンでドアロック/アンロックがでます。

ご注意

車種でとにコントロールが異なるため、使用できない場合があります。 また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があり ます。

■ドア検出

(別売のA-60を使用して、ドアスイッチに接続した場合のみ)

本機によるアイドリング中にドアを開くと、エンジンが停止します。(アフターアイドリング中は機能しません)

■コンライトキャンセル機能

(別売のA-60を使用して、コンライト信号線に接続した場合のみ)

オートライト機能搭載車での使用時に、オートライト設定中でも アイドリング終了後にライトを消灯させバッテリーあがりを防ぎ ます。

ご注意

一部の車輌において、コンライトキャンセル機能が正常に働かない場合が あります。

■ハザードアンサーバック機能

(別売のA-18SF:ハザード制御を接続した場合のみ)

別売 ハザード制御: A-18SFを接続し、本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後(リモコン操作後最大20秒以内)にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認(3回点滅)ができます。さらに、別売 キーレスエントリー: A-17SFまたは弊社オートキーレスシステム接続車は、リモコン操作またはオートキーレス機能によるドアロック/アンロック時に、ハザードランプを1回/2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

■セキュリティ機能

(別売のAguilasES:セキュリティユニットを接続した場合のみ) 車輌のドア開放と衝撃を警戒し、異常を検知すると車輌のホーン を鳴らして警報します。本機リモコンのドアロック・アンロック 操作で、セキュリティのON(警戒開始)/OFF(警戒解除)を操作 できます。また、多彩なセンサ類(別売)でシステムアップが可能 です。

■ドアミラーコントロール機能

(別売のA-35SF:ドアミラーコントローラを接続した場合のみ) 本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉

本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。

※適応車種限定 詳しくは弊社サービス部または販売店にお尋ねください。

■無線イモビライザー

(別売のA-23SF:無線イモビライザーを接続した場合のみ)

本機リモコンでドアロック操作(別売 キーレスエントリーの接続がない場合でも、イモビライザー機能は動作します)をすると、約15秒後から、車のキーではエンジンをかけられないようにできます。

本機リモコンでドアアンロック操作をすると、無線イモビライザー機能は解除されます。

別売 キーレスエントリーを併用すると、本機リモコンでドアロック時にイモビライザー機能が働きます。

XE

- 無線イモビライザー機能は、スリープ機能が働いた場合でも維持されます。
- ※スリープ機能が働いた状態(無線イモビライザーを取り付けている場合)からエンジンを始動するときは、車のキーでドアを開け、エンジンキーをACCにした後、無線イモビライザー機能を解除してください。
- イモビライザー機能設定中でも、エンジンスターターでエンジンを始動 し、アイドリングをさせることができます。

■イモビ対応アダプター

(別売のイモビ対応アダプターを接続した場合のみ)

車輌純正のイモビライザー装着車に本機を取り付けるためのアダ プターです。

本機取り付けにより、車輌のイモビライザー機能を損なうことは ありません。

※ エンジンスターターでの始動を除いて、車輌純正のイモビライザー機能 は正常に動作します。

■オートキーレスシステム(ラクシス)

(別売の弊社オートキーレスシステムを接続した場合のみ)

オートキーレスシステムのリモコンを所持しているだけで、"車に近づくとアンロック"、"車から離れるとロック"を自動で行う、一歩進んだキーレスエントリーです。

※ AguilasESとの併用はできません。

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。

☆警告: 警告を無視した取り扱いをすると、使用者が死亡

や重傷を負う可能性があります。


⚠ 注意: 注意を無視した取り扱いをすると、使用者が傷害や物的損害をこうむる可能性があります。


絵表示について


🥂 🛆 記号は注意を促す内容であることを告げるものです。


(1) ○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。


⚠警 告











換気の悪い車庫や屋内では、使用しない…排気ガスによる中毒の恐れがあります。

マフラーが雪で覆われるような降雪時には使用しない…排気ガスが車内に充満して大変危険です。

必ずボンネットが閉まっている状態で使用する…エンジン部の作業中にエンジンが始動すると、大変危険です。

暖気運転の直後にエンジン点検などを行わない…火傷をする恐れがあります。エンジン停止後、少なくとも5分以上経過した後、十分注意して行ってください。

煙がでている、異臭がするなど、異常な状態のまま使用しない…発火の恐れがあります。すぐに使用を中止して、販売店に修理を依頼してください。

り 万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する…そのまま使用すると火災や感電、事故の原因となります。



サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および付属 品を分解したり、修理しない…感電や故障の原因となります。内部の点検や調整、修理は販売店にご依頼く ださい。



思わぬ事故を防ぐために、次のような場合は、必ずリ モコンの電池を抜いてください。

★ ボンネットを開けるとき

● ホノイットを用けること ■ 敷借や声栓などで声を等

● 整備や車検などで車を第三者に預けるとき

◆ 本機の使用方法を理解されていないかたが運転するとき

● 長期間、車を使用しないとき

0

走行するときは、いったん本機でエンジンを停止させ、必ずキーで再始動する

本機でエンジンを始動させた状態では走行できません。 エンジンが作動している状態でのキーの誤操作はセル の再飛び込みなど車を傷める危険があるばかりでな く、思わぬエンジンの停止や、ハンドルロック未解除 のままの発進など、車の安全装置が働かないままで動 き出すなどの事態をまねく危険性があります。



本機でエンジン始動をした際は、シフトロック解除機能等による通常の運行操作以外でシフト操作をしない… エンジンスターターの安全機能が働かず、思わぬ事故につながる場合があります。



車輌の周囲の安全を十分に確認できる範囲で使用する



むやみに操作ボタンを押さない…リモコンの電波は周辺環境により、思わぬ遠方まで届く場合があります

△注 意

あらかじめ駐車時には以下のことを守る

● ワイパー、ラジオ(オートアンテナ車の場合)をOFFにしてください。エンジン始動を行ったときに動きだすので 危険です。

また凍結した場合、モーターや車種別専用ハーネスが ヒューズ切れを起こし損傷する恐れがあります。

- 全ての窓を閉めてください。
- 全てのドアを施錠(ロック状態)してください。
- 坂道や傾斜地でご使用になるときや、冬期でパーキング ブレーキを解除して使用するときは、必ず輪止めをして ください。

公道上で、エンジンをかけたまま車を放置 することは、道路交通法違反となります。 必ず私有地で使用してください。



本機を取り付けたことによる、車輌や車載品の故障、事故等の付随的障害については、一切その責任を負いません。

で注意「電波法に関して

- ■リモコンやアンテナユニットの技術基準適合証明ラベルをはが さないでください。はがして使用すると、電波法により罰せら れることがあります。
- ■海外では使用しないでください。
- ■分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して使用した場合は、電波法により罰せられることがあります。

で注意 本機の機能について

■コンライトキャンセル機能を配線していない場合

オートライトコントロールシステムやコンライトシステム搭載車*で、夜間に本機を使用するときは、ライトスイッチを「OFF」にしておいてください。「AUTO」の状態で本機によりエンジン始動をした場合、ライトが点灯して、エンジンが停止したあとも消灯しません。

※暗くなると自動的にライトが点灯するシステム。エンジンが停止した あと、降車のためにドアを開閉することでライトが消灯します。

で注意で使用にあたって


- ■他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用する と、影響を与えたり、受けたりすることがあります。
- ■カーナビゲーションや、ラジオ、オーディオなどを搭載した車では、バッテリーのマイナス端子をはずすと、メモリーの内容が消えてしまうことがあります。端子をはずす前に、必ずメモリー内容を控えてください。
- ■市販のターボタイマーと併用することはできません。
- ■オートクルーズシステム搭載車や電動チルトステアリング・マイコンプリセットのドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらの機能が正常に動作しなくなることがあります。
- ■ワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム 装備車では、アイドリング中にドアのロック/アンロックがで きないことがあります。このようなときは、キーで操作してく ださい。
- ■ターボタイマー機能は、ご使用になる車輌により、まれに正常 に働かないことがあります。
- ■イグニッションキースイッチのバラツキが大きく、エンジンス ターターで始動したときにセルがホールドする車輌では使用で きません。
- ■リモコンを持ち歩くときには、落下などの衝撃を与えないでください。
- ■リモコンは簡易防滴構造ですが、濡れた手でさわったり、雨水 などで濡れたりしないようにしてください。
- ■リモコンは、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ■リモコンを次のような場所に放置しないでください。
- 暖房器具の近くやダッシュボードの上など、温度の高くなる場所。
- 湿度の高い場所や、風通しの悪い場所。
- ホコリや油煙の多い場所。
- 非常に温度の低い場所。
- ■リモコンのアンテナに強い力がかかるような取り扱いはしない でください。
- ■リモコンが汚れたときは、柔らかい布でふいてください。ポリエステルなど静電気の起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。



4


はじめに

「アンテナユニット



リモコン

はじめに




●リモコンの表示ついて

リモコンのE·START·STOPボタンのいずれかを押すとアンテナマークが約3秒間(点滅)します。 また電波を受信した場合は動作に応じたマークが約1秒間点灯(点滅)して、動作の完了をお知らせま

エンジン始動(アイドリング)・停止時の表示

エンジンが始動した場合やアイドリング中の表示は、メーターマークの下段から上 段方向に緑色でレベルアップ表示(点灯)して、エンジンがアイドリング状態にある ことをお知らせます。





が停止状態にあることをお知らせします。

ポイント

各マークは点灯(点滅)後、バッテリーセーブのため消灯します。

電池の入れかた(交換のしかた)

本機リモコンには工場出荷時、電池を装着してありますが、 この電池はモニター用の電池で記載された電池寿命より短い 期間で切れることがあります。電池を交換する場合は右記手 順で電池を交換してください。

なお、電池交換中は車輌周囲の安全を確認のうえ、不意な工 ンジン始動には充分に注意してください。

電池の交換時期について

リモコン操作できる距離が短くなったら、電池寿命です。早めに新し い電池と交換してください。

電池寿命の目安


約1年を目安に新しい電池(CR2032 2個)と交換してください。

ご注意


- 電池の寿命は使用する条件によって異なります。
- 指定の電池(CR2032)以外は使用しないでください。
- 交換するときは、必ず2つとも新しい電池と取り替えてください。 また、交換時には電池の向きを間違えないようご注意ください。

⚠警告


使用済みの電池は、火中に投げ入れないでください。爆発し て、火災・やけどの原因となることがあります。また、事故 防止のため、リモコンの電池は幼児の手の届かないところに 保管してください。万一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに 医師に相談してください。



ボールペンなど先の細 いものを使って、電池 蓋を持ち上げる



電池の向きを確認して、セットする



電池蓋を取り付け、ネジを締める

ます。

6 7

技術基準適合証明ラベルをはがさないでく ださい。はがして使用すると、電波法によ

り罰せられることがあります。

本機操作の大まかな流れは以下のようになります。詳しい操作方法や動作は本書10ページから13ページをご覧ください。

エンジンを始動させる (E)ボタンを押す アンテナマークが点滅します。 TOP ピッ STOP START アンテナマークが点滅中に ぶかが、ボタンを押す ドレミファソ アンテナマークが点灯に変わり、信号 を送信します。 アンテナユニットが信号を受信すると、リ モコンに信号を送り返します アンテナユニットからの信号を受信す 受信音『ソファミレド』が鳴り、アンテ ナマークが点滅します。 STOP START エンジンが始動すると、アンテナユニット がリモコンに信号を送ります アンテナユニットからの信号を受信す 受信音『ドレミファソファミレド』が鳴 り、メーターマークが全て緑色で点灯し





オプション対応。別売A-17SFの接続が必要です。







本機リモコン操作(エンジンの始動、停止、確認、ドアのロック/アン ロック)をしたときに、アンテナユニットからの信号を受信できないと、 リモコンからエラー音『ピー』が鳴ります。




8

操作する

●降雪時や寒冷地で車を駐車するときは…

車を駐車するときはワイパーなどの電源をOFFにしてください。 本機でエンジン始動の際、ワイパーの凍結などにより過大な負 荷がかかり車種別専用ハーネスのヒューズが切れる恐れがあり ます。

♠注 意



エラー音『ピーピピピッ』が鳴り、メーターマーク

このようなときはもう一度、最初からリモコン操

が赤色で点滅します。

作を行ってください。

• 車のバッテリーの性能が低下しているときは、エンジンキーで始動 させる場合に比べ、本機でのエンジン始動ができにくくなります。

●エンジンが始動できないと

(メモ)

リモコンの操作

操作確認音『ピッ』が鳴るまで (E)ボタンを 押す

アンテナマークが点滅します。



↑ アンテナマークが点滅中(約3秒間)に、 『ドレミファソ』が鳴るまで(ホニネルトン ボタンを押す

アンテナマークが点灯に変わり、 信号を送信します。







アンテナユニットが信号を認識すると、リモコンに 信号を送り返します。

アンテナユニットからの信号を受信すると

『ソファミレド』と鳴り、アンテナマークが点滅します。





※ 電波状態によって送受信がすぐに行わ れる場合があります。その場合、『ド レミファソ』、『ソファミレド』が連続 して聞こえることがあります。



設定されたグロー時間後にエンジンの始動を行います。

エンジンが始動すると



20秒以内に始動確認の信号をリモコンに送ります。

アンテナユニットからの信号を受信すると

受信音『ドレミファソファ ミレド』が鳴り、メーター マークが全て緑色で点灯して、エンジンの始動を大力 て、エンジンの始動をお知 らせします。






別売のハザード制御: A-18SFを接続していると、ハザードランプが3回点 滅して、エンジンの始動をお知らせします。



アイドリング中は『ピッピッピッ』とジャンクションユ ニットから連続して鳴り、本機動作により、アイドリ ングしていることをお知らせします。

エンジンを停止させる



リモコンの操作

操作確認音『ピッ』が鳴るまで (E)ボタンを 押す

アンテナマークが点滅します。



2 アンテナマークが点滅中(約3秒間)に、 『ドレミファソ』が鳴るまで 🕬 ボタンを押す

アンテナマークが点灯に変わり、 信号を送信します。





アンテナユニットが信号を認識すると、エンジンを停 止しリモコンに信号を送り返します。

アンテナユニットからの信号を受信すると

『ソファミレド』と鳴り、メーターマークが赤色で点滅してエンジン が停止したことをお知らせします。



エンジンの始動/停止状態の確認ができます。

ご注意 キーでエンジンを始動した場合は確認できません。



● エンジンが停止中は



受信音『ピーピピピッ』が鳴り、メーターマークが 赤色で点灯します。

リモコンの操作

操作確認音『ピッ』が鳴るまで
E
ボタンを押す

アンテナマークが点滅します。



2 アンテナマークが点滅中(約3秒間)に、 『ドレミファソ』が鳴るまで(E)ボタンを押す

アンテナマークが点灯に変わり、 信号を送信します。



ドレミファソ

アンテナユニットが信号を認識すると、リモコンに 信号を送り返します。

アンテナユニットからの信号を受信すると


アイドリング中は受信音『ドレミファソファミレド』が鳴り、メー ターマークが全て緑色で点灯します。



別売のハザード制御: A-18SFを接続していると、ハザードランプが3回点

ドアをロック/アンロックする(オプション対応)

ご注意 別売のキーレスエントリー: A-17SFの接続が必要です。



ご注意

キーでアイドリングを行っているときは、本 機リモコンでドアのロックやアンロックはで きません。

ドアのロック(施錠)操作

操作確認音『ピッ』が鳴るま で(ぶが)ボタンを押す



アンテナマークが点滅します。

2 アンテナマークが点滅中 (約3秒間)に、『ドレミ ファソ』が鳴るまでもう1 度じばがボタンを押す



ドレミファソ

アンテナマークが点灯に変わり、信号 を送信します。



アンテナユニットが信号を 認識すると、ドアをロック ┃ してリモコンに信号を送り 返します。

アンテナユニットからの 信号を受信すると

受信音『ソファミレド』が鳴り、ロック マークが緑色で点灯して、ドアのロック (施錠)をお知らせします。





ドアがロック(施錠)され ます。

(メモ)

ハザード制御線(別売A-18SF)を接続すると、施錠 と同時にハザードランプを1回点滅させることがで きます。

ドアのアンロック(解錠)操作

操作確認音『ピッ』が鳴るま で(ボタンを押す



アンテナマークが点滅します。

アンテナマークが点滅中 (約3秒間)に、『ドレミ ファソ』が鳴るまでもう1 度(ボタンを押す



アンテナマークが点灯に変わり、信号 を送信します。



アンテナユニットが信号を 認識すると、ドアをアン ロックしてリモコンに信号 を送り返します。

アンテナユニットからの 信号を受信すると

受信音『ソファミレド』が鳴り、アンロッ クマークが赤色で点灯して、ドアのアン ロック(解錠)をお知らせします。





ドアがアンロック(解錠)さ れます。

(メモ)

ハザード制御線(別売A-18SF)を接続すると、解錠 と同時にハザードランプを2回点滅させることがで

♠注 意

- 車のバッテリー上がり、本機リモコンの電池切れ、または故障などの場合、リモコンでドアを開け ることができなくなります。車のキーは必ず携帯してください。
- 半ドア状態でドアロック操作をした場合は、ドアを完全にロックできない場合があります。
- 本機のリモコンは、ダブルアクション操作により誤作動を防止していますが、純正キーレスエント リーシステムに比べ電波到達距離が長いので、リモコン操作には十分に注意してください。
- 本機は、オートリロック機能*を搭載していませんので、リモコンでドアロックした場合は、ドアの ロック状態の確認をお願いします。

※ドアアンロック後、ドアを開けない場合、自動的にドアロック(リロック)する機能

本機リモコンのドアロック・アンロック操作で別売セキュリティユニット:AguilasESの警戒・解除ができます。

ドアロック(アンロック)して警戒を開始(解除)する

本機リモコンをセキュリティモードに すると、ドアロックとともに警戒を開 始(アンロックで警戒解除)することが できます。また、警戒を開始せずにド アロックのみを行うこともできます。


警戒開始(ドアロック)操作

操作確認音『ピッ』が鳴るま で(ハストド)ボタンを押す



アンテナマークが点滅します。

アンテナマークが点滅中 (約3秒間)に、『ドミソミ ド』が鳴るまでもう1度 エスルボンボタンを押す



アンテナマークが点灯に変わり、信号 を送信します。



アンテナユニットが信号を 認識すると、ドアをロック してリモコンに信号を送り 返します。


警戒解除(ドアアンロック)操作

操作確認音『ピッ』が鳴るま で (stop) ボタンを押す



アンテナマークが点滅します。

アンテナマークが点滅中 (約3秒間)に、『ソミドミ ソ』が鳴るまでもう1度 (ボタンを押す



を送信します。

アンテナマークが点灯に変わり、信号



アンテナユニットが信号を 認識すると、ドアをアン ロックしてリモコンに信号 を送り返します。

アンテナユニットからの 信号を受信すると

受信音『ドミソミド』が鳴り、ロックマー クが緑色で点灯して、ドアのロック(施 錠)をお知らせします。




警戒モード2にセットした場合は『ドミソミ ソ』が鳴ります。



ドアがロック(施錠)され 警戒を開始します。

アンテナユニットからの 信号を受信すると

受信音『ソミドミソ』が鳴り、アンロック マークが赤色で点灯して、ドアのアン ロック(解錠)をお知らせします。






ドアがアンロック(解錠)さ れ警戒を解除します。

セキュリティユニットを取り付けていない状態でセキュリティモードのドアロック(アンロック)操作を行う と、エラー音『ピー』が鳴り、操作を無効にします。

ドアロックのみを行う(警戒を開始しない)

操作確認音『ドレミファソ』が鳴るまでਿぶ)ボタン







警戒モードを変更する

本機リモコンでのドアロック操作は、警戒モード1での警戒となります。警戒モードを変更する場合は、警戒を開始するまでのスタン バイ時間中にもう一度ドアロック操作を行ってください。警戒モード2で警戒を開始できます。

※警戒モードについて、詳しくはセキュリティユニット付属の取扱説明書をご覧ください。

■警戒モード1で警戒する場合



警戒モード1で警戒を開始します。

■警戒モード2で警戒する場合



警戒モード2で警戒を開始します。

(メモ)

(メモ)

警戒を解除せずに、アンロックのみを行うこ とはできません。



重への乗車

本機でエンジン始動した状態では、走行できません。走行す るときは、いったんエンジンを停止させた後、必ずキー操作 でエンジン始動してください。

車を発車させる

リモコン操作でエンジンを停止させる

- ◆11ページ「エンジンを停止させる」
- ※ 別売ドア検出線を取り付けている場合は、運転席ドアを開けると、 エンジンが停止します。

キーでエンジンを始動させる



リモコン使用時の注意とヒント

⚠警告

車輌の周囲の安全を十分に確認できる範囲で使用してください。リモコンの電波は、周辺環境など、条件の良いところでは遠方(3km以上)まで届く ことがあります。

- ■安定した通信を行うために、次のことを守ってく ださい
- リモコンのアンテナを手で覆わないで ください。



• リモコンのアンテナは完全に引き出し、垂直に立てて操作して ください。



- アンサーバック信号を受信するまではアンテナを収納しないで ください。アンテナを収納すると、正常にアンサーバック信号 を受信できません。
- リモコンにチェーンやカギ、金属アクセサリーなどを付けてい ると、通信エラーを発生する場合があります。

- ■通信が正常に行われずにエラー音『ピー』が鳴って しまう場合は以下のことをお試しください。改善 される場合があります。
- 車輌(アンテナユニット)とリモコンの間に障害物が無くなるよ うな方向に車を駐車してください。 障害物により電波が遮断されることがあります。
- リモコンの右側面を車輌(アンテナユ ニット)に向けて操作してください。 通信距離が伸びることがあります。



アンテナユニットをフロントガラス上部またはルームミラー裏 に取り付けしてください。 アンテナユニットを高い位置に取り付けると通信距離が伸びる ことがあります。

ターボタイマー機能とは

走行後のアフターアイドリングを自動的に行う機能です。 なお、本機はこのターボタイマー機能を使う(ON)使わない (OFF)を設定できます。

ターボタイマー機能

アフターアイドリングの時間はオート方式です。

■ターボタイマー機能ON時の動作について

ターボエンジン搭載車は、走行後、すぐにエンジンを停止させると、 タービンシャフト部の焼き付きを起こす場合があります。ターボタイ マー機能はパーキング(P)またはニュートラル(N)にシフトチェンジさ れると動作し始め、キーを抜いた後も、アフターアイドリングを自動 的に行い、エンジンを徐々に冷ましたあと、エンジンを停止させます。

キーでエンジン始動後、シフトレバーがパーキング(P)またはニュー トラル(N)以外のポジションに1秒以上移動した場合にターボタイ マー機能は動作します。

また、ターボタイマー機能は、シフトレバーがパーキング(P)または ニュートラル(N)の位置でないと動作しません。(P・ポジション自動検出) ただし、P・ポジション自動検出ができない車輌でP・ポジションイ ンジケーターランプに接続している場合は、シフトレバーがパーキ ング(P)の位置のときだけ動作します。シフトポジションを移動した ときには動作を停止します。

■オート方式のアフターアイドリング時間

走行時間に合わせて、アフ ターアイドリングの時間が自 動的に設定されます。

(ポイント)

走行時間はエンジンキーON からの時間をカウントしてい ます。

走行時間 アフターアイドリング時間 0分間~10分間 約30秒間 10分間~30分間 約1分間 30分間~1時間 約1分30秒 1時間~2時間 約2分間 2時間以上 約3分間

メモ

- アフターアイドリング中にリモコンでのエンジン停止の操作、またはシフト チェンジを行うと、エンジンは停止します。
- ターボタイマーのカウントダウンはシフトレバーがパーキング(P)に入った ときから開始されます。そのため実際のアフターアイドリング時間と上記の 「オート方式のアフターアイドリング時間」は異なります。
- キーをOFFにしてからパーキング(P)にシフトチェンジした場合、ターボタ イマー機能は働きません。

ご注意

カーラジオのON/OFFに連動してアンテナが昇降する車では、ターボタイ マーが働いてエンジンが停止しても、アンテナが降りないことがあります。

ターボタイマー機能のON/OFF設定

ターボタイマー機能のON/OFF設定ができます。設定を変更 する場合は、右記「ターボタイマー機能の設定手順」に従って 操作してください。

ご注意

で使用になる車種により、まれに正常に働かないことがあります。 このようなときは、ターボタイマー機能の設定を「OFF」にしてご使 用ください。

⚠注 意

車を離れるときは必ず鍵をかけ、キーを携帯してください。 車によってはアイドリング中またはキーが差し込まれている 状態でリモコンによるドアのアンロック(解錠)ができないこと があります。


■ターボタイマー機能の設定手順

(ぶ)と(ぶ)ボタンを同時に操作確認音 『ピッ』が鳴るまで押し続ける

メーターマークの上段部分が緑色で点灯します。



ボタンを3回押してターボタイマー設 定モード(項目音『ピピピピッ』)にする



E ボタンを押す。



『ドミソ』が鳴り、ジャンクションユニットと通 信を開始し、設定値を読み込みます。 設定値が正常に読み込まれると設定値を示す設 定音が鳴ります。

ストップマークが赤色に点灯します。 (工場出荷時はOFF設定 設定音『ピピッ』)

または ボタンでターボタイマー 機能のON/OFFを選択する



または ボタンを押すたびにON『ピッ』/ OFF『ピピッ』を切り替えることができます。

ご希望の設定を選択し、 と E ボ 🎤 タンを同時に操作確認音『ドレミ』が鳴るま で押し続ける



受信音『ミレド』が鳴り、ジャンクションユニット にターボタイマー機能のON/OFFを登録します。

ご注意

- 項目5の操作を行わないと、操作した内容は無効となります。
- ・ 設定モード中は20秒以上ボタン操作がないと、設定した内容を無効に して通常モードに戻ります。
- 設定確定後、アンテナユニットからアンサーバックがありますのでア ンサーバックを受信するまでは、アンテナを収納しないでください。

本機は車輌や季節、気候にあわせて、最適にご使用いただくために、各種設定機能を設けてあります。

ご注意 「設定には専門知識が必要です」の記載がある項目は、不用意に設定を変更なさらないようお願いいたします。誤った設定は本機で エンジンが始動できなくなるだけでなく、セルモータ焼損など車輌の走行に支障をきたす場合がございます。設定変更が必要な場 合は、本機取り付け店にご相談ください。

セル時間の設定 (設定には専門知識が必要です)

車にあった、セル時間を7段階から選択できます。セルモータのひきずりがある場合にはセル時間を短めに、エ ンジンが始動しにくい場合には長めに設定してください。設定には十分ご注意ください。

※工場出荷時は1.0秒に設定されています。

ポイント

オルタネータ線(白線)を接続している場合は、セル時間内にエンジンの始動検出ができると、セルモータを停止します。

設定音
ピッ
ピピッ
ピピピッ
ピピピピッ
ピー
ピーピッ
ピーピピッ

アイドリング時間の設定

本機で始動した場合のアイドリング時間を5段階から選択できます。

※工場出荷時は10分に設定されています。

設定値	設定音
2分	ピッ
10分	ピピッ
15分	ピピピッ
20分	ピピピピッ
30分	ピー

グロー時間の設定

一部のディーゼル車などで、5秒以上のグロー時間を必要とする場合は設定してください。リモコン始動などで 問題がない場合は、設定を変更しないでください。

※工場出荷時は5秒に設定されています。

設定値	設定音
2.0秒	ピッ
3.0秒	ピピッ
5.0秒	ピピピッ
7.0秒	ピピピピッ
10.0秒	ピー

設定値

点滅させる

点滅させない

設定音

ピピッ

ご注意

グロー時間を7.0秒、10.0秒を選択した場合は、オルタネータ線の接続が必要です。

ステータスLEDの点滅設定

本機待ち受け中にアンテナユニットのステータスLED を点滅させる/点滅させないの選択ができます。 ステータスLEDの点滅により、カーセキュリティが動作しているようなイメージを与え、防犯効果が期待でき ます。

※初期値は点滅させるに設定されています。

(ポイント)

待ち受け中とは、本機でエンジンの始動ができる状態を指します。





「セル時間」設定モードになります。 メーターマークの上段部分が緑色で点灯します。



設定する項目を START または NALOCK ボタンで変更します。

『INT 項目戻る / 『INT 項目進む

(stop) ボタンを押すごとに設置項目が以下のように変わります。(stop) ボタンを押した場合は逆順)

設定項目 →「セル時間 | → 「アイドリング時間 | → 「グロー時間 | → 「ターボタイマー機能のON/OFF | → 「ステータスLEDの点滅 | → 項目音 『ピピピピッ』 『ピピピッ』

セル時間を 設定する

アイドリング時間 を設定する

stop/ ボタンを押す

項目音『ピピッ』

グロー時間を設 定する

www.ボタンを2回押す

項目音『ピピピッ』

ターボタイマ機能の ON/OFFを設定する ステータスLEDの点滅 を設定する

(ボタンを3回押す 項目音『ピピピピッ』

(START) ボタンを押す 項目音『ピピピピピッ』

◆本書17ページ「ターボタイマー機能」

設定したい項目の項目音とリモコンの音が一致したら次に進みます。項目音が確認できない場合は、『ピッ』が鳴るまで【認》】 または ボタンを操作して、もう一度、項目選択を行ってください。



E ボタンを押す

『ドミソ』が鳴り、ジャンクションユニットの設定値を読み込みます。

ジャンクションユニットの設定値が正常に読み込まれると現在の設定値を示す設定音が鳴ります。

メーターマークの下段部分が赤色で点灯します。




(または () ボタンを押して、ご希望の設定値に対応した設定音が鳴るまで操作する

設定音は本書18ページを参照してください。





設定内容の登録



ジャンクションユニットに設定内容を登録します ※ 設定内容の登録を行わないと、設定前の動作となります。



設定内容がアンテナユニットに送信されます。

アンサーバック受信音『ミレド』が鳴り、設定内容が登録されます。

通常モードに戻ります

他の項目を設定する場合は最初から操作を行ってください。

ご注意

- ・ 設定モード中は20秒以上ボタン操作がないと、設定した内容を無効にし て通常モードに戻ります。
- 設定確定後、アンテナユニットからアンサーバックがありますので、ア ンサーバックを受信するまでは、アンテナを収納しないでください。

18

設定する

本機は一部の特殊な車輌でで使用いただくために、各種設定機能を設けてあります。

ご注意 「設定には専門知識が必要です」の記載がある項目は、不用意に設定を変更なさらないようお願いいたします。誤った設定は本機で エンジンが始動できなくなるだけでなく、セルモータ焼損など車輌の走行に支障をきたす場合がございます。設定変更が必要な場 合は、本機取り付け店にご相談ください。

セルモータ停止タイミング検出方法選択 (設定には専門知識が必要です)

セルモータ停止タイミングの検出方法を選択できます。

セル時間を設定してもセルモータの引きずりが改善されない場合に、設定を「電圧検出」に変更してご使用 ください。セルモータの引きずりがない場合は、設定変更しないでください。

※工場出荷時は「オルタネータ検出」(ププッ)に設定されています。

設定音	設定値
「ブッ」	電圧検出
「ブブッ」	オルタネータ検出
「ブブブッ」	検出しない

(ポイント)

工場出荷時の設定(「オルタネータ検出」を選択)をしている場合で、オルタネータ線が接続されていないときは、セル時 間(18ページ「セル時間の設定」)で、セルモータを停止します。 「電圧検出」選択時はオルタネータ線の接続は不要です。

ご注意

一部の車輌ではセルモータ停止タイミング検出を「電圧検出」に設定しても、セルモータの引きずりを改善できない場合 があります。このような場合は設定を「オルタネータ検出」に戻して、オルタネータ配線を行ってください。

始動判定方法選択 (設定には専門知識が必要です)

本機でエンジン始動後、エンジン始動判定方法を選択できます。 エンジンが正常に始動したにもかかわらず、1分程度で停止してし まう場合に、設定を「特殊判定」に変更してご使用ください。

※工場出荷時は「判定する」(プッ)に設定されています。

設定音	設定値
「ブッ」	「判定する」 各検出機能によりエンジンの停止を検出すると、
	アクセサリー電源などを停止状態(電源をOFF)にします。
「ブブッ」	「特殊判定」 エンジン始動の判定を特殊モードで判定します。

で注意

設定する

特殊判定を選択したときは、エンジンの始動ができなかった場合でもアクセサリー電源などを停止状態(電源をOFF)に しませんので、頻繁にエンジンが始動しない状態が続く場合は、車輌のバッテリー上がりにご注意ください。

|IG設定||(設定には専門知識が必要です)

特殊な場合(一部のホンダ車など)を除き、設定の必要はありません。 設定に際しては弊社サービス窓口にお問い合わせください。

※工場出荷時は「IG1+IG2」(プププッ)に設定されています。

設定音	設定値
「ブッ」	IG1
「ブブッ」	IG2
「ブブブッ」	IG1+IG2

エンジンスターター特殊制御の設定 (設定には専門知識が必要です)

一部の車輌においてセルモータの制御が不能となることがあります。このような車輌において使用する特 殊制御のため、設定に際しては弊社サービス窓口にお問い合わせください。

設定音	設定値
「ブッ」	ON
「ブブッ」	OFF

※工場出荷時は「ON」(プッ)に設定されています。

オールリセット

エンジンスターターの設定(❤18~20ページ)をすべて工場出荷時の設定に戻します。

※「ステータスLEDの点滅設定」(◆18ページ)は「点滅させない」に設定されます。

設定音	設定値
「ブッ」	工場出荷時に設定を戻す
「ブブッ」	工場出荷時に設定を戻さない

セキュリティモード

別売セキュリティユニット(AguilasES)を取り付けた場合の操作モードに変更します。セキュリ ティモードにすると、本機リモコンのドアロック操作で警戒を開始(アンロックで警戒解除)する ことができます。

設定音	設定値
「ブッ」	通常
「ブブッ」	セキュリティモード

※工場出荷時は「通常」(プッ)に設定されています。

※セキュリティユニットを取り付けていない場合は、モードを変更しないでください。



(STORT) と (STORT)、 E の3つのボタンを同時に項目音『チッ』が鳴るまで押し続ける

「セルモータ停止タイミング検出方法」の選択モードになります。 ロックマークが緑色で点灯します。



タイミング検出方法」

『チッ』

『チチッ』

設定項目は start ボタンまたは ボタンで変更できます。

START 項目戻る / STOP 項目進む

設定項目は(NICON)ボタンを押すごとに設置項目が以下のように変わります。(NICON)ボタンを押した場合は逆順)

設定項目 \longrightarrow 「セルモータ停止 → 「始動判定方法」 → 「IG設定」 → 「エンジンスターター \longrightarrow 「オールリセット」 → 「セキュリティモード」 \longrightarrow 『チチチチチッ』 『チチチチチチッ』

『チチチッ』 特殊制御」 『チチチチッ』

セルモータ停止 タイミング検出方 法を変更する

項目音

始動判定方法 を変更する

stop/ ボタンを押す

項目音『チチッ』

IG設定 を変更する

STOP/ ボタンを2回押す

項目音『チチチッ』

エンジンスターター 特殊制御を変更する

(いた) ボタンを3回押す (START) ボタンを2回押す 「項目音『チチチチチッ』

設定値を工場出

荷時に戻す

STARTンボタンを押す 項目音『チチチチチチッ』

セキュリティ

モード

設定したい項目の項目音とリモコンの音が一致したら次に進みます。項目音が確認できない場合は、『チッ』が鳴るまで または (MCCK) ボタンを操作して、もう一度、項目選択を行ってください。

項目音『チチチチッ』

E ボタンを押す


『ドミソ』が鳴り、ジャンクションユニットの設定値を読み込みます。

ジャンクションユニットの設定値が正常に読み込まれると現在の設定値を示す設定音が鳴ります。 アンロックマークが赤色で点灯します。



⟨ハioon| ボタンを押して、ご希望の設定値に対応した設定音が鳴るまで操

作する 設定音は本書20ページを参照してください。



【wklock】ボタン……進む




または stop/ ボタンで「工 場出荷時に設定を 戻す」(ブッ)を選択 する

全ての設定値を工

場出荷時に戻す場

ジャンクションユニット の設定内容を工場出荷時 の設定値に戻します

設定内容の登録



※ 設定内容の登録を行わないと、設定前の動作となります。



設定内容がアンテナユニットに送信されます。

アンサーバック受信音『ミレド』が鳴り、設定内容が登録されます。

通常モードに戻ります

他の項目を設定する場合は最初から操作を行ってください。

で注意

- 設定モード中は20秒 以上ボタン操作がない と、設定した内容を無 効にして通常モードに 戻ります。
- ・ 設定確定後、アンテナ ユニットからアンサー バックがありますの で、アンサーバックを 受信するまでは、アン テナを収納しないでく ださい。

車のバッテリー交換や本機の付け替えなどで、バッテリーや車種別専用ハーネスを取りはずした場合は、再度、P・ポジション自動検出機能の確認が必要です。

ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続している場合は、以下の手順でP・ポジション自動検出機能の確認を行ってください。(P・ポジション自動検出機能の確認をしないと、本機は動作しません)

ご注意

エンジンスターターの設定(18~21ページ)内容を記憶しているため取り付け車を変更した場合は再設定が必要です。

パーキング(P)・ポジション自動検出機能の確認


接続が終わっても、ジャンクションユニットを 完全に固定する前に、バッテリーのマイナス端子をつないで、それぞれの接続が正しく行われていることを確認してください。

本機はP・ポジション自動検出機能の確認 をしないと、動作しません。

一部の車輌では、P・ポジション自動検出 できないものや、できにくいものがあり ます。

ご注意


パーキング(P)・ポジション自動検出機能の確認作業は、必ず、センサーハーネスを外した状態で行ってください。(ブレーキ検出線が接続された状態では、正しく検出できません)



1 アンテナユニットの接続ケーブルを ジャンクションユニットに接続する

約3秒後に接続の確認を開始します。確認が終了すると『ピピピッ ピピピッ ピピピッ ピピピッ ピピッ ピピッ ピピッ ピッぱいう確認音が連続して鳴ります。

※確認音が鳴らない場合は、専用ハーネスのアース線の接続場所を、確認音が鳴る場所に変更してください。



2 シフトレバーがパーキング(P)・ポ ジションになっていることを確認 し、キーを差し込んで、OFF→ ACC→ONと切り換える

ジャンクションユニットから約3秒後に『ピピッ』という音が鳴ります。



3 ブレーキを踏んでシフトレバーを パーキング(P)・ポジションからリ バース(R)・ポジションに切り換える

ジャンクションユニットが約3秒後に 『ピッ』と鳴ります。 P・ポジション自動検出機能を使用できる


ことが確認できました。
※ 何も音がしない場合は、P・ポジション自動検出機能は使用できません。シフトレバーをP・ポジションに戻し、キーを抜いて23ページをお読み

4 シフトレバーをパーキング(P)・ポ ジションに戻す

ください。

約2秒後にジャンクションユニットから 『ピー』または『ピロロロロロ』が鳴ること を確認し、キーを抜きます。

※ 何も音がしない場合は、専用ハーネス の種類とアース線の接続場所を、再度 確認してください。





以上で初期設定は終了です。センサーハーネスを接続して必要に応じてエンジンスターターの設定を行ってください。


◆18~21ページ「エンジンスターターの設定」

P・ポジション自動検出機能が使用できない状態でターボタイマー機能を使用しない場合の接続・設定


フットブレーキスイッチ配線にブレーキ検出線(茶)を接続します

ブレーキペダルを踏んで12V、離して0Vまた はブレーキペダルを踏んで0V、離して12Vに 電圧が変化することを確認してください

※接続先は、サーキットテスターで確認してくだ さい。



1 センサーハーネスを接続し、アンテナユニットの接続ケーブルをジャンクションユニットに接続する



シフトレバーがP・ポジションになっていることを確認し、ブレーキペダルは踏まずにキーを差し込んで、OFF→ACC→ONと切り換える




3 ブレーキペダルを踏む

ジャンクションユニットが『ピッ』と鳴り ます。



◢ ブレーキペダルから足を離す

ジャンクションユニットが『ピロロロロロ」と鳴ります。



以上でP・ポジション検出は終了です。途中で確認音が鳴らない場合は車種別 専用ハーネス、アース線の接続を確認してください。

以上で初期設定は終了です。必要に応じてエンジンスターターの設定を行ってく ださい。

◆18~21ページ「エンジンスターターの設定」

P・ポジション自動検出機能が使用できない状態でターボタイマー機能を使用する場合の接続・設定

P・ポジションインジケーターランプの配線にブレーキ検出線 (茶)を接続します

シフトをパーキング(P)の位置にしたとき12V、パーキング(P) 以外で0Vまたはシフトをパーキング(P)の位置にしたとき0V、パーキング(P)以外で12Vに電圧が変化することを確認してください。

※ 接続先は、サーキットテスターで確認してください。



ジャンクションユニットのコネクター2にセンサーハーネスを接続し、「P・ポジション自動検出機能の確認」(22ページ)に戻ってP・ポジション検出を行ってください。

(JE)

接続場所について詳しくは、弊社FAX情報ダイヤルでご確認ください。


の他

リモコンの紛失や故障などの場合は、新た なリモコンを登録することができます。

- ※ リモコンは取り寄せ品となるため、ご注文か ら数日かかる場合があります。あらかじめご 了承ください。
- ※ 手順の途中でステータスLEDが記載通りに点 滅(点灯)しない場合は、手順6に進み、再度手 順1から操作を行ってください。

リモコンの登録手順

- シフトレバーをP(パーキング)にし て、パーキングブレーキをかけた状 態でエンジンキーをOFFにする
- 2 アンテナユニットの登録スイッチを 押す



リモコン登録モードになります。 ステータスLEDが点灯します。

3 ステータスLED点灯中(約10秒間) にエンジンキーをACCにする

ステータスLEDが2回点滅します。



4 登録するリモコンの E ボタ ンを押し、アンテナマーク点滅中 (約2秒間)に『ドレミファソ』が鳴る

まで(stop/ ボタンを押す ステータスLEDが2回点滅します。リモ




もう一度、登録するリモコンの E ボタンを押し、アンテナ マーク点滅中(約2秒間)に『ドレミ ファソ[』]鳴るまで(stock)ボタンを押 す

ステータスLEDが点灯(約2秒間)しま す。リモコンから確認音『ピー』が鳴 ります。



アンテナユニットの登録スイッチ をステータスLEDが点滅するまで 押す



ステータスLEDが5回点滅後、消灯し


通常モードに戻ります。

7 エンジンキーをOFFにする

スリープ機能について

車を使用しない状態が14日間以上続くと、バッテリーの消耗を 抑えるスリープ機能が働きます。

スリープ機能が働くと、本機によるエンジン始動はできません。 スリープ機能を解除するときは、1度キーを使ってエンジンを始 動させてください。



本機を長期間使用しないときは、リモコンの電池を抜いておき ます。

バッテリーについて

車のバッテリーの性能が低下しているときは、キーで始動させる 場合に比べ、リモコンでのエンジン始動ができにくくなります。 このようなときはバッテリーを充電するか、新しいものと交換し てください。

(メモ)

- 寒冷地では、オルタネータ線を接続し、バッテリーも大型のものに交換 することをおすすめします。
- 車のバッテリー交換を行った場合は再度P・ポジション自動検出機能の 確認が必要です。
- ◆22ページ「パーキング(P)ポジション自動検出機能の確認」

安全機能について

本機には、次の安全機能があります。

■ P・ポジション自動検出

シフトレバーがパーキング(P)または ニュートラル(N)ポジション以外のと きは、エンジンの始動やターボタイ マー機能の動作はできません。また、 リモコンによる始動後、キーを差し込 んだ状態で(ONポジションにキーを回 さないまま)シフトチェンジすると、エ ンジンが停止します。



※一部の車輌では、P・ポジション自動検出のできないものや、できにく いものがあります。このような場合には、フットブレーキまたはP・ポ ジションインジケーターランプへの接続が必要です。接続しないと、本 機は動作しません。

フットブレーキに接続した場合は、フットブレーキを踏むとエンジンが 停止します。またP・ポジションインジケーターランプに接続した場合 には、シフトレバーがパーキング(P)の位置以外ではエンジンを始動で きません。

■コンライトキャンセル機能

(別売のA-60を使用してコンライト信号線に接続した場合のみ)

オートライト機能搭載車でオートライト設定中でも、アイドリン グ終了後にライトを消灯させ、バッテリー上がりを防ぐことがで

※一部の車輌において、コンライトキャンセル機能が正常に働かない場合 があります。

■ドア検出

(別売のA-60使用してドアスイッチに接続した場合のみ)

エンジンスターター動作中ドアを開くとエンジンが停止します。 (アフターアイドリング中は機能しません)

∧警告

- ・整備や車検などで、エンジン部を作業中に、突然エンジンが始動 すると大変危険です。万一の事故を防ぐためにも、第三者に車を 預けるときは、リモコンの電池を抜いておいてください。
- ・本機の取り付け後、安全のため、付属のステッカーを貼り付ける 必要があります。「ご注意ステッカー(大)は、エンジンルームを 開けたときに、第三者にもわかるような目立つ場所に、「ご注意 ステッカー(小)」はボンネットオープナーやその付近の目立つ場 所に貼り付けられていることを確認してください。

ご注意ステッカー(小)

その他



ご注意ステッカー(大)

の他

Q

リモコン操作でエンジンの始動や停止ができない。(アン テナマークが点滅する場合)

Α

リモコンでのエンジンスタートができない場合は、以下 の事項についてご確認ください。

エラー音『ピー』が鳴る

- ◆キーでエンジンを始動していませんか?
- ●電池が消耗していませんか?
- ◆スリープ機能が働いていませんか?(25ページ参照)◆車と離れすぎていませんか?
- パーキング(P)・ポジション自動検出ができていますか? ◆22ページ「パーキング(P)ポジション自動検出機能の確認」
- ●それぞれのコネクターがジャンクションユニットに しっかり接続されていますか?

受信音『ソファミレド』が鳴る

- シフトレバーがパーキング(P)になっていますか?
- ●車のバッテリーが弱っていませんか?
- エンジンスターターの設定が正しく設定されていますか? ◆18~21ページ「エンジンスターターの設定」

Q

気候が寒くなってきたら、エンジンがかからなくなっ た。

Α

気温が低いと、エンジン自体のかかりが悪いため、セル時間を少しながめに設定してみましょう。 ◆18ページ「セル時間の設定」

Q

エンジンはかかるがすぐ停止してしまう。

Α

エンジンの始動検出ができていないためです。 始動判定方法選択を「特殊判定」に変更してください。また、「特殊判定」を選択した際に、確実にエンジンが始動することをご確認ください。「特殊判定」を選択して、エンジンが始動しないと車のバッテリー上がりの原因となります。 ◆20ページ「始動判定方法選択」

n

リモコンを操作していたら、エンジンがかからなくなってしまった。

エンジンスターターの設定が変更されてしまった可能性 があります。取り付け販売店にご相談ください。

■18~21ページ「エンジンスターターの設定」

Q

リモコンのマークが点灯(点滅)しない。

Α

- ●電池が消耗していませんか?
- ●電池が正しく入っていますか?電池の装着を誤った場合は、ショート状態により電池が消耗している可能性がありますので、新しい電池をご使用ください。

Q

リモコン操作できる距離が短い。

Α

- 本書16ページ「リモコン使用時の注意とヒント」をご覧ください。
- リモコンのアンテナを伸ばさずに操作を行っていませんか?
- ●アンテナユニットのアンテナの近くに金属(ピラー)などがあると、通信距離が短くなります。金属部より5cm以上離れた場所に取り付けてください。
- リモコンのアンテナに手を触れていませんか?
- アンテナユニット(車) とリモコンの間に、障害物がありませんか?
- ●リモコンにチェーンやカギ、金属アクセサリーなどを 付けていると、通信エラーを発生する場合があります。
- ●リモコンの右側面を車輌に向けると電波が届きやすく なることがあります。

(C)

送信音『ドレミファソ』は鳴るが、受信音『ソファミレド』 が鳴らずにエラー音『ピー』が鳴る

Δ

周囲の電波状況によっては、アンテナユニットの電波が リモコンに届かない場合があります。

◆16ページ「リモコン使用時の注意とヒント」

C

ドアロック、アンロックが動作しない。 (別売のキーレスエントリー: A-17SFの接続をしている場合)

Α

アロ

車によってはキーを使用してドアをロックした場合は、ドアをアンロック(解錠)できない場合があります。また、エンジンがかかっている状態でドアのロック、アンロックができない場合があります。

Q

ターボタイマーが働かない。

Α

- ターボタイマー機能がONに設定されていますか?▼17ページ「ターボタイマー機能のON/OFF設定」
- ターボタイマー機能はP・ポジション自動検出ができた場合、またはP・ポジションインジケーターランプにブレーキ線を接続している場合でターボタイマー機能をONに設定しているときに使用できます。また、ターボタイマーの機能は、シフトレバーがパーキング(P)にセットされた時点から開始されますので、シフトレバーをパーキング(P)に入れる前に車のエンジンを切ったり、パーキング(P)のままアフターアイドリング時間

が経過すると、ターボタイマー機能は動作しません。

▼17ページ「ターボタイマー機能とは」

Q

アフターアイドリング時間が短い。

Α

ターボタイマーのカウントダウンは、シフトレバーが パーキング(P)に入った時点から開始されます。

■17ページ「ターボタイマー機能とは」

Q

一 付属のブレーキ検出線、オルタネータ線は接続するの?

Α

ブレーキ検出線は、P・ポジション自動検出ができた車には接続する必要はありません。(P・ポジション自動検出ができた車に接続すると、誤動作する場合があります)また、オルタネータ線は始動検出ができる場合は特に必要ありませんが、冬場など、寒い季節になると始動検出ができにくくなる車があります。

Q

車を使用する頻度が少なく、バッテリー上がりが心配。

Α

14日以上、車の利用がないと、スリープ機能によってエンジンスターターの電流消費を抑えます。 スリープ機能が働くと、リモコンでの操作ができません。エンジンキーをACCにすると解除されます。

本機によるエンジンスタートやターボタイマー機能が動作しない 場合は、エンジン始動失敗後にメインユニットから鳴る音(エ ラー音)により、不具合を起こしている場所がわかります。 本機の動作に不具合があったときは、この『始動エラー音』を確認 して、取り付け店または弊社ご相談窓口にお問い合わせくださ

始動エラー音	不具合の検出
ピピピッ ピピピッ ピピピッ	Pポジションの検出ができていません。
	◆22ページ「パーキング(P)ポジション自動検
	出機能の確認」
ピー ピー ピッピッピッ	エンスト検出
ピー ピー ピー	エンジン始動異常
ピー ピッ	エンジンスタータ動作中断時 P・ポジション検出
ピー ピッピッ	エンジンスタータ動作中断時 ブレーキ検出
ピー ピッピッピッピッ	エンジンスタータ動作中断時 ドア検出
ピー ピー	エンジンスタータ動作中断時 電圧異常
ピー ピー ピッ	エンジンスタータ動作中断時 オルタネータ異常
ピピピッ	ターボタイマー動作中断時 溶着検出
ピピピッ ピッ	キー飛び込み

仕様

■リモコン

適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備

送信周波数 429.2375MHz 送信出力 10mW以下

使用電池 リチウム電池 CR2032×2

動作温度範囲 -10℃~+50℃

寸法 30(W)×50(H)×18(D)mm(突起部含まず)

重量 32g(電池含む)

■アンテナユニット/ジャンクションユニット

適合技術基準 特定小電力無線局テレコント ロール用無線設備

送信周波数 429.2375MHz 送信出力 10mW以下

電源電圧 12V車専用(DC9~16V)

(ジャンクションユニット)

消費電流 スリープ時:約4mA

待機時:約16mA(平均)

動作温度範囲 -20℃~+80℃ 寸法 アンテナユニット

> $:36(W) \times 27(H) \times 15(D)$ mm (突起部およびアンテナ部含まず)

ジャンクションユニット :111(W)×61(H)×26(D)mm(突起部含まず)

重量 アンテナユニット:62g(ケーブル含む)

ジャンクションユニット:116g

その他

セット内容

接続前に、セットの内容をお確かめください。

●リモコン(1)

※リモコン用電池 CR2032(2)は内蔵されています。

- ●ジャンクションユニット(1)
- ●アンテナユニット(1)
- ●アンテナ取り付けブラケット(1)
- ●センサーハーネス(1)
- ●エレクトロタップ(2)

- **●**コードクリップ(2)
- ●タイラップ(大2、小1)
- ●マジックテープ(1)
- ●ご注意ステッカーシート(1)
- ●取扱説明書/保証書(本書)
- ●取付·接続説明書(1)

■保証書(裏表紙参照)

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入を ご確認のうえ、保証内容をよくお読みのあと、大切に保管し てください。

■保証期間

お買い上げの日から3年間です。(リモコンは1年、電池等消耗部品を除く)

■修理を依頼されるとき

まず本書の26、27ページ「こんなときは」をよくお読みください。それでも症状の改善がないときは、故障状況をなるべく詳しくご連絡ください。

●保証期間中のとき

恐れ入りますが、お買い上げの販売店に、保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の規定に従って修理いたします。

●保証期間が過ぎているとき

取付販売店に、まずご相談ください。修理によって機能が持続できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

■アフターサービスなどについてご不明な点は

お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス 部にお問い合わせください。

■リモコンの登録について

リモコンを紛失や破損したときは、新しいリモコンを登録(有 償)することができます。詳しくは、お買い上げの販売店にご 相談ください。

- ※リモコンは取り寄せ品となるため、ご来店当日の登録ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※リモコンの登録にあたっては、本機にIDコードを登録する必要があります。(❤本書24ページ「リモコンの登録」)

「取付・接続説明書」や本書にしたがった、正常な取り付け・接続、使用状態で製品に故障が生じた場合は、製品の保証書にしたがって修理いたします。

また、本機取り付けによる車輌や車載品の故障、事故などの付 随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いません ので、あらかじめご了承ください。

<無料修理規定>

- 1. 表面記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常な で使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本体および 本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼 ください。
- 3. ご転居ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、最寄りの弊社営業所・サービス部へご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損 傷
- (ロ)お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、 指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び 損傷
- (二)特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
- (ホ)故障の原因が本製品以外にある場合
- (へ)本書のご提示がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)付属品や消耗品等の消耗による交換
- (リ)お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金
- 5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 6. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

故障内容記入欄

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所・サービス部にお問い合わせください。
- ※弊社営業所・サービス部は本書30ページをご覧ください。

ユピテルご相談窓口一覧

お問い合わせの際は、製品の機種名をご確認のうえ、使用状況もいっしょにご相談ください。

(取付、取扱方法に関するお問い合わせ)

受付時間 10:00~18:00 (年末年始等、当社指定期間を除く)


お客様ご相談センター TEL. (0564)45-6515 電子メールでのお問合せ先 Service@yupiteru.co.jp

(取扱方法、修理依頼、販売店の紹介に関するお問い合わせ)

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

地 区	名称・電話番号・所在地
北海道	札幌営業所・サービス部 TEL. (011)618-7071 〒060-0008 北海道札幌市中央区北八条西18丁目35-100 エアリービル1F
青森·岩手·宮城·秋田·山形· 福島	仙台営業所・サービス部 TEL. (022)284-2501 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町4-8-6 第2喜和ビル1F
栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・ 東京・神奈川・山梨・新潟・ 静岡	東京営業所・サービス部 TEL. (03)3769-2525 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33 芝浦新本ビル3F
岐阜・愛知・三重・富山・石川・ 長野・福井	名古屋営業所・サービス部 TEL. (052)769-1601 〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-181
滋賀·京都·大阪·兵庫·奈良· 和歌山·徳島·香川·愛媛·高知	大阪営業所・サービス部 TEL. (06)6386-2555 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町53-10
鳥取·島根·岡山·広島·山口	広島営業所・サービス部 TEL. (082)230-1711 〒733-0001 広島県広島市西区大芝2-9-2
福岡·佐賀·長崎·熊本·大分· 宮崎·鹿児島·沖縄	福岡営業所・サービス部 TEL. (092)552-5351 〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原3-2-19

- ●上記窓口の名称、電話番号、所在地は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- ●電話をおかけになる際は、市外番号などをお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。





※ この印刷物は、環境にやさしい古紙100% の再生紙と大豆油インキを使用しています。